

Chinese**清潔**

可使用溫和的清潔劑或消毒溶液 (不滴水) 沾濕乾淨的布，然後用這塊布擦拭 腳踏開關 的外部。

Dutch**Schoonmaken**

De buitenkant van de voetschakelaar kan worden schoongemaakt met een doek die is bevochtigd (niet doordrenkt) met een mild schoonmaakmiddel of milde desinfectans.

English**Cleaning**

The exterior of the footswitch may be cleaned by wiping it with a cloth that has been dampened (not dripping) with a mild detergent or mild disinfecting solution.

French**Nettoyage**

La partie extérieure de pédale doit être essuyée à l'aide d'un tissu imbibé (pas trempé) d'un détergent doux ou d'une solution désinfectante neutre.

German**Reinigung**

Das Äußere des Fußschalter kann durch Abwischen mit einem feuchten (aber nicht tropfnassen) Tuch, das mit einer milden Reinigungs- oder Desinfektionslösung getränkt wurde, gereinigt werden.

Italian**Pulizia**

La parte esterna dell pedale può essere pulita con un panno umido (non bagnato) utilizzando un detergente delicato o una soluzione disinfettante.

Japanese**クリーニング**

フットスイッチの外側は薄い洗浄液または薄い消毒液で軽く湿らせた (水滴が滴るものは不可) 布で拭いてクリーニングします。

Portuguese**Limpeza**

Pode-se limpar a parte externa da chave de pedal passando um pano umedecido (não pingando) com um detergente suave ou uma solução desinfetante suave.

Spanish**Limpieza**

El exterior del interruptor de pedal se puede limpiar con un paño humedecido (sin gotear) con un detergente suave o una solución desinfectante suave.

Swedish**Rengöring**

Du kan rengöra fotströmsställare-enhetens utsida genom att torka av den med en duk som har fuktats (inte är genomvätt) med ett mildt rengöringsmedel eller en mild desinfektionslösning.